




- Operating Instructions for Phoenix KS0002C Series
- Mode d'emploi pour Phoenix série KS0002C
- Betriebsanleitung für Phoenix KS0002C Serie
- Istruzioni per l'uso di KS0002C Serie Phoenix
- Manual de instrucciones para KS0002C Phoenix Serie



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Facile d'utilisation serrure à boutons poussoir changeable



OUVREZ LE COFFRE

- Retirez le couvercle en caoutchouc imperméable du coffre.
- Faites glisser le bouton « Open » vers le bas et retirez la porte.

SAISISSEZ VOTRE CODE PERSONNEL

- Choisissez un code de 4 à 6 chiffres
- Prenez un tournevis et insérez-le dans la clé située à côté de chacun des chiffres
- Poussez vers le bas et tournez vers le chiffre que vous avez sélectionné
- Testez le bon fonctionnement de la serrure en entrant votre code et en glissant le bouton « Open » vers le bas


FERMEZ ET VERROUILLEZ VOTRE BOÎTE À CLÉS

- Insérez la porte dans le coffre
- Entrez votre code
- Faites glisser le bouton « Open » vers le bas
- Appuyez sur le bouton C



INSTRUCCIONES DEL USUARIO

Cierre de pulsador de fácil uso



APERTURA DE LA CAJA

- Retirar de la caja la tapa impermeable de goma.
- Deslizar hacia abajo el botón de apertura y retirar la puerta.

MARCADO DEL CODIGO PERSONAL

- Seleccionar un código de 4 – 6 dígitos.
- Introducir la punta de un pequeño destornillador en el orificio inmediato a cada uno de los números del código.
- Apretar y girar hacia el número seleccionado.
- Comprobar el buen funcionamiento del cierre marcando el código y deslizando hacia abajo el botón de apertura.

CIERRE Y BLOQUEO DE LA CAJA DE SEGURIDAD DE TECLADO

- Colocar la puerta en la caja de seguridad.
- Introducir el código.
- Deslizar hacia abajo el botón de apertura.
- Pulsar el botón C.

ISTRUZIONI PER L'USO

Chiusura a tastiera cambiabile facile da usare



APRIRE LA CASSAFORTE

- Togliere il coperchio in plastica impermeabile.
- Far scorrere il tasto di apertura verso il basso, togliere lo sportello.

INSERIRE IL CODICE PERSONALE

- Selezionare un codice a 4 – 6 cifre
- Inserire la punta di un piccolo cacciavite nell'apertura accanto a ciascun numero del codice
- Premere e ruotare verso il numero selezionato
- Verificare il corretto funzionamento della chiusura inserendo il codice e facendo scorrere il tasto di apertura verso il basso.

CHIUDERE LA CASSAFORTE PER CHIAVI

- Inserire lo sportello nella cassaforte.
- Digitare il codice.
- Far scorrere il tasto di apertura verso il basso.
- Premere il tasto C.

USER INSTRUCTIONS

Easy to use changeable push button lock



OPEN THE SAFE

- Remove the rubber, water resistant cover of the safe.
- Slide the open button downward remove the door.

ENTER YOUR PERSONAL CODE


- Select a code with 4 – 6 digits
- Insert a small screwdriver tip into the turnkey next to each of the code numbers
- Push down and turn towards the selected number
- Test the correct operation of the lock by entering the code and sliding the open button downward

CLOSE AND LOCK YOUR KEY SAFE

- Insert the door into the safe.
- Enter the code.
- Slide the open button downwards.
- Press the C button.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienerfreundlicher beweglicher Druckschiebeknopf



SCHLÜSSELBOX ERSTMALIG ÖFFNEN

- Packen Sie Ihre neue Schlüsselbox aus und nehmen Sie sie aus der wasserdichten Gummihülle. Die wasserdichte Gummihülle wird für die Montage im Außen- und Nassbereich benötigt.
- Schieben Sie nun den „Open“ Druckschiebeknopf nach unten, und nehmen Sie den Deckel ab.

EINGABE IHRES PERSÖNLICHEN ZAHLENCODES

- Nun können Sie wie nachfolgend beschrieben im Deckel Ihren Zahlencode eingeben. Drücken Sie hierzu die „C“ Taste. Drücken Sie Ihren persönlichen Zahlencode ein. Verwenden Sie dabei nicht alle zehn Zahlen. Wir empfehlen 4-6 Zahlen.
- Wenn Sie Ihren Zahlencode eingegeben haben (Zahlenknöpfe bleiben eingerastet), setzen Sie einen Schraubendreher in die jeweils neben den einzelnen Zahlen Ihres Codes befindliche Schraube.
- Drücken Sie die jeweilige Schraube ein und drehen Sie diese in Richtung der Zahlen auf dem Deckel. Drücken Sie nun die „C“ Taste.
- Prüfen Sie die korrekte Funktion des Schlosses, indem Sie die „C“ Taste drücken und auf die Ziffern drücken aus denen Ihr Code besteht und den Druckschiebeknopf oberhalb der Beschriftung „open“ nach unten schieben. Damit wird der Code bestätigt.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER SCHLÜSSELBOX

- Zum Verschließen schieben Sie den Deckel mit Ihrem eingedrückten Zahlencode (Zahlenknöpfe sind eingerastet) in das Gehäuse bzw. den Korpus und drücken anschließend die „C“ Taste. Die Zahlenknöpfe springen nun heraus und Ihre Schlüsselbox ist verschlossen.
- Zum Öffnen drücken Sie Ihren persönlichen Zahlencode ein (die Zahlenknöpfe rasten ein) und schieben den Druckschiebeknopf nach unten.
- Ihre Schlüsselbox ist nun offen.
- Drücken Sie die C-Taste.